本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビル 〒541 大阪市東区平野町5丁目1 五大 阪06 (202)2221 南 支 社 5557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 云大 版 06 (652)0001 社 あ532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 ☎ 大 版 06 (301) 1251 社 型569 高 槻 市 栗 の 里 3 9 番 6 号 云高 槻 0726(71)0361 計 5562 西常 市 和 上 町 4 番 1 1 号 55 西 宮 0798(26)3101 社 感 578 東大阪市 稲葉 2 丁目 3 番 17号 た塔 内 0729 (62) 1131 社 每573 权 万 市 西 田 宮 町 16 番 17 号 春枚 方 0720(41)1251-21 ● 650 特戸市中央区格生町5丁自13番10号 章神 戸 078 (576)5231 社 ● 604 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 ☆京 都 075(231)8151 社 ®631 奈良市学園北2丁目4番1号 ☎奈 良0742(44)1111 社 55640 和歌山市本町1丁目1 578以 0734(31)2481 社 55670 姫 路 市 神 屋 町 4 丁 目 8 章姫 路 0792(85)2221 社 参 675 加 吉川 市 加 吉川 町 栗 津 29 ~ 1 章 加吉川 0794(21)1801 社 惠658 豊岡市三坂町6丁目57番地 武豊 岡07962(3)2221 社 感 525 草津市追分町字荒堀 680の1 四草 準 0775 (62) 5311 支 补 55.52 彦 根 市 大 東 町 9 番 4 1 号 香 彦 根 0749(22)3131 (長浜営業所 型526長浜市南呉服町3番4号 会長浜07496(2)7171 その他当社サービスステーション、およびサービスショップ


大阪ガス株式会社



ガス ファンヒーター

大阪ガス

保証書付



●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ ニュー

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターをお求めいただきありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保存してください。


もくじ

● 各部の名称
● 特に注意していただきたいこと
● 器具の設置 7
● 使用手順
◆ 使用時のご注意12 (安全装置が作動したときの処置方法)
● 日常の点検・手入れ14
● 故障異常の見分け方と処置方法16
● 長期間使用しない場合17
● アフターサービスのお申し込み18
● 特長19
寸法図と仕様一覧表20

換気にご注意

この器具は、強制給排気式(FF式)ではありませんので換気が必要です。

各部の名称




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。 ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、 お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。


(銘 板)



- ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器臭銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。転宅される場合には、部品の交換や調整が必要となります。この場合に要する費用は保証期間内でも有料となります。

用途についてのご注意


●暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しないでください。 衣類などを器具の上に置いたりしますと、温風の出口や吸込口がふさがれてしまい、器具内に熱がこもり大変危険です。



特に注意していただきたいこと②

使用電源についてのご注意


●電源の電圧と周波数を確かめてください。
この器具はAC100√、60ヘルツ用です。
お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。



●電源周波数が異なる地域へ転居される場合は、調整または改造の必要があります。この場合に要する費用は保証期間内でも有料となります。


使用場所についてのご注意

- ●理・美容院、メッキ・塗装工場、繊維関係の工場などスプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりの多い場所でのご使用はお避けください。器具の故障の原因になります。
- ●家具、壁、カーテンなど燃えやすいものや、引火性のものからは、じゅうぶんに離してください。後の壁から5㎝、横の壁または上側のいずれか一方は、50㎝あとは5㎝、前方1㎜以内に家具・



建具などの障害物のない位置を選んでください。

- ●器具の使用場所は、お部屋の元せんの近くをお選びください。 ゴム管を長くすると、あやまってふんだりひっかけたりするおそれがあります ので、できるだけ、元せんの近くで使用してください。(3 m以内)
- ●強い風の吹き込む所では使用しないでください。炎が風で消えることがあります。換気するときにも、強い風があたらないようにご注意ください。
- ●毛足の長いじゅうたんの上に置く場合 は、敷き板等を敷いてください。 温風がじゅうたんにあたり、変色する おそれがあります。





特に注意していただきたいこと③

使用上のご注意

ガス漏れ予防


- ●ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニ ル管は絶対に使用しないでください。 ビニル管は弾力性がなく、熱にも強く ありません。
- ゴム管は良質のものを用い、使用3年 位を目安にとりかえてください。 古くなりますと、抜けやすくなったり ヒビ割れして、ガス漏れの原因になり 危険です。
- ・使用後は必ず点火スイッチを切り消火 したことを確かめてください。
- ●お出かけやおやすみの際には、ガス元 せんも必ず閉じてください。





火災予防

●器具の上やそばに、燃えやすいもの (紙、カーテン、家具、揮発油など)を おいたり近づけたりしないようにして ください。また、紙、布、など可燃物 を温風吹出口や吸込口に入れないでく ださい。



- 火災のおそれがあります。
- ヘアースプレーなど引火物を、器具の近くで使用しないでください。炎は見えていませんが、引火するおそれがあります。
- ●火をつけたまま器具を移動させないでください。ゴム管が折れ曲がったり、抜けたりして危険です。
- ●外出・就寝時には、必ず消火してください。


特に注意していただきたいこと④

やけどのご注意

●ご使用中および使用直後は、温風吹出口とその周辺およびエアーフィルター部は熱くなりやけどの恐れがありますので、手を触れたりしないでください。特に、小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。




 → 温風をじかに長時間お体にあてますと やけどのおそれがあります。特に乳幼児、お子様、お年春り、病気の方などがお使いになるときは、周囲の方が注意してあげてください。



過熱防止

温風吹出口の前に物を置いたり、器具 の後面(エアーフィルター部および吸 気フィルター部)をふさいだりしない でください。

異常過熱して、器具に悪影響をあたえ るばかりでなく、お部屋があったまら ないこともあります。



ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、ガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、ガスを 外へ出してから、もよりの大阪ガス支社にご連絡ください。
- 万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり換気扇その他電気器具に触れたり(スイッチの入・切や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。火や火花で引火し爆発事故を起こす危険性があります。

特に注意していただきたいことの

換気のご注意

●使用中は30分に1回、1分間程度換気 扇を回すか、窓を開けるなどして十分 な換気をおこなつてください。 この器具は強制給排気式(FF式)で はありませんので換気が必要です。



水ぬれのご注意

器具に水は禁物です。花びんをのせたり、水のかかる所で使用しないでください。

内部が水でぬれますと、腐食すること があるばかりでなく、漏電・火災の危 険があります。



異常時の処置

● ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用をやめ(点火スイッチ、 ガス元せんを閉じる)十分な点検をお願いします。

(故障・異常の見分け方と処置方法については16ページをお読みください。)

日常の点検・手入れ

- ●日常の点検・手入れは必ず行なってください。(詳しくは14ページをお読みください)
- ◆故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は 危険です。

器具の設置


使用場所についてのご注意

●ご使用になる場合は、3ページの使用場所についてのご注意をお読みください。


ゴム管の接続

- 「カチット」方式の接続は確実に押し こんでください。
- ゴム管は 9.5 mm ø (内径 9.5 mm) のゴム 管を使用し、ガス元せん・器具のホー スエンドとも赤線まで十分に差し込ん で、ゴム管止めでしっかり止めてくだ さい。

ゴム管止めでしっかり止めていないと、 知らずにはずれかかってガス漏れが生 じることがあり危険です。




● ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れた りねじれたりしないように、できるだ け短かくし (3 m以内)、また器具の下 を通したり器具に触れたりしないよう にして使用してください。



●ゴム管の器具接続や、元せん接続に、「カチット」を接続すれば、接続が簡単で 便利になるだけでなく、不十分なゴム管接続によるガス漏れを防ぐことができます。

器具の設置②

●ゴム管は良質のものを用い、使用3年 位を目安にとりかえてください。 ゴム管が古くなりますと、ガス元せん や器具のホースエンドから抜けやすく なつたり、ヒビ割れしてガス漏れの原 因になり危険です。



使用手順

はじめてお使いのとき

はじめてお使いのときや、しばらく使用されなかったあとなどは、ゴム管内に 空気が入っているため、すぐに点火しない場合があります。この場合は、点火 操作を再度くり返してください。

点火前の準備と確認

電源プラグを交流100 V のコンセントにしっかりとさしこんでください。

くご注意>

交流100V用コンセントであることを確認してください。200V等の場合、器具がこわれてしまいます。


●点火スイッチの 例 を確認し、ガス元せんを全開にしてください。

<ご注意>

ガス元せんが全開になっていないと点火しにくかったり、正常な燃焼ができなくなり、安全装置で消火してしまうことがあります。

使用手順②

点火



●点火

- ①点火スイッチを ② の位置まで確実 に押してください。 この時「電源」ランブ(緑色)が点灯します。
- ②点火スイッチ ②点火スイッチ ② 後5~10秒程して 「燃焼」ランプ(赤色)が点灯するのを 確認してください。

<ご注意>

●点火操作をしても室温が高い場合は、電源ランブは点灯しますが燃焼ランブが 点灯しないことがあります。

温度調節つまみを高温側にすれば点火し燃焼します。

- ●はじめてお使いのときや、しばらくお使いにならなかったあとなどは、ゴム管内に空気が入っているため、点火するまでに時間がかかることがあります。点火するまでしばらくお待ちください。50秒程だっても点火しない場合は、スパークが止まります。再度点火操作をしてください。
- 暖房運転の開始

点火後、1分程して、ルームサーモ(室温調節器)の働きによって、運転状態が自動的に切り替わります。(以後は自動的に行なわれ、手をふれる必要はありません)

<ご注意>


点火したあとやルームサーモ(室温調節器)が作動したあとおよび消火したあと に「チリチリ」と金属音がすることがあります。これは燃焼器部分の金属が膨 張・収縮する際の音で異常ではありません。

消火後の再点火

消火後再び運転される場合は、対流ファンが回っていないことを確認してから 点火操作を行なってください。消火後、約80秒間は点火操作をしても点火しま せん。また必要以上に点火・消火をくりかえさないでください。着火音が大き くなったり、器具が過熱することがあります。再点火時に「ボッ」と音がする ことがありますが、異常ではありません。

使用手順③

温度調節



●温度関節つまみでお好みの温度に関節 してください。 ルームサーモ(室温調節器)の働きにより、「強燃焼」、「弱燃焼」、「燃焼停止」 の切り替えで自動的に室温をほぼ一定 に保ちます。

温度調節つまみ・室温表示ランプの位置と温度のめやす

目盛りおよびランプ	温度のめやす
1	約160<らい
2	約18でくらい
3	約20°C<らい
4	#522°C<らい
5	約240<らい


<ご注意>

温度調節つまみのセット温度は、ルームサーモ感温部の温度です。部屋の温度 計とは必ずしも一致しません。温度調節つまみの位置と室温表示の位置は必ず しも一致するとは限りません。あくまでもめやすと考えてください。 家屋の構造、外気温度、使用位置によっては、お好みの温度にならない場合が あります。

「強燃焼」時は「電源ランブ点灯」「燃焼ランブ点灯」「対流ファン強回転」 「弱燃焼」時は「電源ランブ点灯」「燃焼ランブ点灯」「対流ファン弱回転」 「燃焼停止」時は対流ファンは約3分間回転した後に停止します。 「電源ランブ点灯」「燃焼ランブ消灯」

使用手順 ④

消 火



- ①点火スイッチを押して「囫」まで確実 にもどったことを確認してください。
- ②燃焼ランプは消えますが対流用ファンは約3分間回り続けて、自動的に止まり、電源ランプが消えます。
- ●ご使用後は、ガス元せんも閉じてください。

<ご注意>

消火後、対流ファン(温風)が止まるまで電源プラグは抜かないでください。 器具内部の熱を出して過熱をふせぐために必要です。使用中、電源プラグを抜いて消火することはしないでください。

停電時の処置

- ●停電時の処置
 - 停電になったときは、点火スイッチを \overline{y} にもどし、ガス元せんを閉じておいてください。
- ●停電後の再点火

ガス元せんを全開にし、通常の点火操作を行なってください。 停電後すぐに点火スイッチを 📐 にしても約80秒だだないと点火動作に入りません。

くご注意>

使用中停電になったとき対流ファンガ止まるため、器体上部が過熱します。 器体上部にふれないでください。(すぐに再通電したときは、対流ファンだけ回 り過熱をふせぎます。)

使用時のご注意

安全装置が作動したときの処置方法

● 過熱による消火時の処置

エアーフィルターや吸気フィルターが自づまりしたり、温風吹出口に降害物があったりした場合には 器具内が異常に過熱します。この 場合、自動的にガス通路を閉じ、 消火してしまいます。

エアーフィルター及び吸気フィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後、しばらく(5~6分)してから再点火してください。(電源ブラグは対流用ファンが回っているあいだは抜かないでください。)

過熱防止用温度ヒューズの作動

万一異常選熱したときに、温度ヒューズが作動して消火します。 この場合は、器員を冷やしても再点火できません。修理が必要です。 お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。

● 電流ヒューズの作動

ご使用中なんらかの原因で過電流 が流れると、電流ヒューズが切れ て、使用できなくなります。点火 操作をしても「電源」ランプがつ かなくなります。修理点検が必要 です。

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡<ださい。

● 停電安全装置の作動

停電時は使用できません。安全装置が作動し、運転を停止します。 停電中は必ず点火スイッチを 切 にもどし、ガス元せんを閉じてお いてください。

11ページの「停電時の処置」をお読みください。

● 転倒時ガス濾断装置

器具が転倒した場合、激しい衝撃 が加わった時などに作動して消火 します。

この場合は、いったん **切** にもど し再点火してください。

使用時のご注意②

安全装置が作動したときの処置方法②

● 消火センサー(安全装置)の作動 使用中にパーナーガ消えた場合に 安全装置が働き、生ガスの放出を 防止します。

ゴム管を踏んだり、ガス元せんが 開きたりなかったときや、強い風 が吹いたときなどにおこります。 点検後、再点火してください。

不完全燃烧防止装置の作動

ガスが正しく燃えるだめには、ガスの6~10倍もの空気が必要です。 しめきった部屋で長時間使用する と空気中の酸素が減少し、不完全 燃焼して、一酸化炭素を発生する 危険があります。エアーフィルタ 一や吸気フィルターがつまっても 同様です。

このような場合に、不完全燃焼を する前に燃焼を停止する安全装置 です。不具合を点検してから再点 火レてください。

●ファンコントローラ(送風制御装置)

電気回路中に組み込まれている送風制御装置で、燃焼停止時、消火後に器具の過熱を防止します。対流用ファンは消火後約3分間は止まりません。回っている間は電源プラグは抜かないようにしてください。消火後すぐに電源プラグを抜いたり、電源プラグを抜いて消火しますと、器具が過熱して故障の原因になります。また、器体上部が過熱してやけどの危険があります。

(いつたん停止後再び回転する場合があります。)

<ご注意>

安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じように作動を くりかえすような場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社 にご連絡ください。

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

点検・手入れについては、下記の日常の点検以外はお買い求めの販売店、または もよりの大阪ガス支社に依頼してください。

点検・手入れ前には必ずガス元せんを閉じ、器具が冷えてから行なってください。 また電源ブラグを抜いてから行なってください。


点 検


- ■ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込んであるか点検してください。
- ゴム管が古くなったり、ひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためにガ スが漏れていないかときどき石けん水などで点検してください。
- ●器具の近くに、紙・プラスチック・油類など燃えやすいものが置いてないか点 検してください。

お手入れ

■フィルターのお手入れ

- ●エアーフィルターや吸気フィルターは 週一度以上必ず掃除してください。エ アーフィルターは図のように上方に引 き出し、電気掃除機などでよく掃除し てください。よごれがひどいときは、 ぬるま湯で洗ってよく乾かしてからご 使用ください。
- 吸気フィルターは外れませんが、電気 掃除機などでこまめに掃除してくださ い。
- ●エアーフィルターや吸気フィルターに ゴミやホコリガたまると室内循環用の 風量が減って暖房効果が悪くなるばか りでなく、異常過熱や、安全装置の作 動の原因になります。






日常の点検・手入れ②

器具外装のお手入れ

◆やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしほってからふいてください。 汚れが ひどいときは、液状の洗剤を布にふくませて汚れをおとしてください。 このと きは、洗剤をよくふきとってください。

<ご注意>

- ●金属たわし、みがき砂などは使用しないでください。またペンジン、シンナー など揮発性のものは絶対に使用しないでください。キズがついたり色があせた りします。
- ●温風吹出口に白い粉が付着することがありますが、異常ではありません。やわらかい布でふき取ってください。



故障・異常の見分け方と処置方法


ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

現象原因	電源ランプが点灯しない(級色)	スパーク音がしない	点火しない(紫塔ランプが気灯しない)	ガスの臭いがする	使用中に消火する	異常な音をたてる	都屋の観まりが悪い	见 置 方 法	参照ページ
電源プラグガ差し込んでない	0	0	0					電源プラグを確実に差し込む	8
ガス元せんの開き忘れ・開き 不十分			0	0	0		0	ガス元せんを全開にする	8
ゴム管内に空気が残っている	<u> </u>		0	0				点火操作をくり返してください	_
ゴム管の接続ガ不完全				0				確実に接続する	7 8
ガスの種類が違う			0	0	0	0	0	本体右側面の銘板を確認してく ださい	2
ゴム管が長すぎる ゴム管の折れ曲がり・つぶれ			0	0	0		0	不具合を除き再点火してくださ い	3 7
ゴム質のひび割れ・穴あき				0				ゴム管を交換・先を切りつめる	8
サーモが「低温」 閉 になって いる			0				0	サーモの設定より室温が高いた め「燃焼停止」になっている。 サーモを「高温」側にする。	9 10
換気ガ不十分である					0			30分に1回1分程度換気する	6
フィルターがつまっている 吹出口に障害物がある			0	0	0	0	0	日常の点検・手入れを実施して ください。 障害物を除き再点火 してください。	13 14
点火(燃焼を開始)したばか りである				0				点火時、少し臭うことがありま す	-
スパーク装置の故障 (コード 外れなど)		0	0					点検修理を依頼する	_
安全装置が作動した	0	0	0		0	0	0	点検修理を依頼する	12 13

●処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡ください。

長期間使用しない場合

- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニルをかけて、 お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してくだ さい。特にガスの通路部分(ホースエンド)などにはほこりが入って通路をつ まらせないように注意してください。保管場所は、高温になる所や、直射日光 のあたる所はさけてください。
- なお梱包の際は付属のパンドを下記の 要領で使用してください。



アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ●16ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買上げの店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
- (1) 品 名……(ファンヒーター)
- (2) 品番……左側面下部に貼付してあります。

(例)

(N)43-724(U)

大阪ガス株式会社 00

- (3) 現 象……(できるだけ詳しく)
- (4) 道 順……(できるだけ詳しく)

転居される場合

- ●ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区別があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、邸品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買上げの店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。
- この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- ■電源周波数が異なる地域へ転居される場合は、調整または改造の必要があります。この場合に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について

- この器具には保証書がついています。
- このファンヒーターは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらかください。
- 保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。


特長

- **1** 設置工事ガ不要で手軽に温風暖房機の快適さが得られます。また使用場所の総動が可能です。
- プッシュボタン式のため、操作が簡単です。
- 4 換気不足や、フィルターほこりつまり時に、自動的に燃焼をストップさせる不完全燃焼防止装置付きです。
- 5 ルームサーモ (温度調節器) により、「強燃焼」「弱燃焼」「燃焼停止」の3 段に燃焼を制御しています。 お部屋の温度をこまめにコントロールし、暖めすぎることがなく経済的です。
- スマートでデラックスなイメージのデザインです。

寸法図と仕様一覧表

寸法図

〔単位㎜〕



()内は43-725型の寸法です

仕様一覧表

					43-72	24型		43-725 型				
		_		GS	3-25MS	(G)	GS-25MS(P)	GS-32MS(G) GS-32M				
項	B			都市 ガス 6C	都市ガス 13A	都市ガス 6 A	LPガス	都市ガス 6C	都市ガス 13A	都市ガス 6A	LPガス	
71.	ス消費	罿(kcal/h)	2500	2500		kg/h	3200	3200		kg/h	
暖	房の	め	やす		6~9畳	(10~15 m²))	8~12畳(13~20㎡)				
外 (高	形 Ji	法 备×	(mm) 奥行)			20×163 幅205)		490×540×163 (脚部分 幅205)				
重		畫	(kg)		12	. 4		13				
電:	気消費	曐	(W)		強31 弱24 強30 弱24							
接	ガ		ス		9.5㎜ø ガス用ゴム管							
続	電		気		AC100V、60Hz(電源ニード長さ2m)							
燃	焼	方	i 式		全一次表面燃焼式							
給	排 :	₹ .	方式		開 放 式							
放	熱	<u>方</u>	式		強制対流式							
点	火	方	式		電源スパーク点火式							
安	全	蒌	=	○過熱	○消火センサー ○不完全燃焼防止装置(SnO2センサー) ○過熱防止装置(バイメタルスイツチ 温度ヒューズ) ○転倒時ガス 返断装置○電流ヒューズ ○停電安全装置 ○ファンコントローラ							

おねがい)

ガスくさいどきは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから (火気に注意して)、大阪ガス支社、サービスステーションにご連 絡ください。 °